

Комплектность.

В комплект поставки входят:

- программатор ЭП5
- эксплуатационная документация, паспорт

шт.
- 1 шт.

Свидетельство о приёмке.

Картридж ЭП5,
соответствует техническим условиям МСП.108.002.00 ТУ
и признано годным к эксплуатации.

М.П.

Подпись лица, ответственного за
приёмку изделия.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства
требованиям технических условий МСП.108.002.00 ТУ при соблюдении
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года со дня
продажи.

Устройства, у которых во время гарантийного срока будет
выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно заменяются
или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 630015, г. Новосибирск, ул. Королева 40 к.63
Телефон: +7(383) 278-05-04

E-mail: stanok10@mail.ru, mcp@chpu.ru

Программатор электронный ЭП5

ПАСПОРТ и Эксплуатационная документация



Машсервисприбор
Новосибирск
2026

Основные сведения об изделии и технические данные.

Основные сведения.

- Программатор электронный ЭП5, в дальнейшем ЭП5, предназначен для программирования электронных картриджей ЭК64, ЭК256 в составе комплекса ЭП5 – ПК (персональный компьютер). Связь с ПК осуществляется через USB интерфейс.
- ЭП5 рекомендован для использования совместно с ЭК64, ЭК256.
- ЭП5 работает под управлением программы, которую необходимо скачать с сайта CHPU.RU.

Основные технические данные.

- ЭП5 выполнен в виде печатной платы, установленной в корпус. Для связи с ПК используется кабель USB – miniUSB, входящий в комплект поставки.
- ЭП5 сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения +5В+/-0,25В.
- ЭП5 сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:
- температура окружающей среды воздуха от 5 до 50°C;
- относительная влажность воздуха до 95% при 30°C;
- атмосферное давление от 61,3 до 106,7 кПа (460-800 мм. рт.ст.).
- Режим работы пульта циклический, время непрерывной работы 21 час с последующим перерывом 1 час.
- Габаритные размеры 75×70×20 мм.

Использование по назначению.

Подготовка ЭП5 к работе производится в следующей последовательности:

- Выдержать изделие перед распаковкой до выравнивания температур контроллера и помещения. Освободить изделие от упаковки, обратив внимание на ее целостность.
- Произвести внешний осмотр картриджа, обратив внимание на отсутствие механических повреждений.
- Произвести проверку комплектности поставки.
- Ознакомиться с эксплуатационной документацией.

Порядок установки ЭП5:

- Скачать с сайта WWW.CHPU.RU программу для работы с ЭП5.
- Установить программу на ПК.
- Подсоединить ЭП5 к ПК (кабель USB – miniUSB).
- Присоединить картридж к ЭП5.
- Начать работать с ЭП5 на ПК под управлением установленного программного обеспечения.
- При необходимости ознакомиться с файлом справки из меню «ПОМОЩЬ».

Примечание.

ВНИМАНИЕ! Допускается производить монтаж/демонтаж ЭП5 и картриджа при включенном питании ПК

Техническое обслуживание и ремонт.

ЭП5 не требует технического обслуживания при содержании его в чистоте.