

Станки-РТМ
Новосибирск
2014

[illegible]

1. Назначение.

- 1.1. Пульт управления, далее ПУ, предназначен для работы с УЧПУ «Размер 6М-2-2», «Размер 6М-3-8», 2Р22, 2С42, имеющих в своем составе контроллер Д52.3 или субблоки SB-051, SB-055 (в SB-051, SB-055 необходимо заменить микросхему ПЗУ). ПУ позволяет вести редактирование программ, задавать режимы работы УЧПУ, производить ручной ввод данных, вести диалог с УЧПУ и т.д.
- 1.2. ПУ предназначен для работы в стационарных цеховых условиях при температуре окружающей среды от 0 до 40 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха ($65 \pm 15\%$), атмосферном давлении (101 ± 4) кПа, при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов, кислот и других вредных примесей.

2. Технические данные.

- 2.1. ПУ обеспечивает выбор режимов работы, редактирование программ, ручной ввод данных с помощью 58 клавиш («Размер 6М-2-2», 2Р22) или 63 клавиш («Размер 6М-3-8», 2С42).
- 2.2. ПУ обеспечивает световую сигнализацию («Размер 6М-2-2», 2Р22).
- 2.3. Пульт принимает 12 входных сигналов для включения светодиодов («Размер 6М-2-2», 2Р22).
- 2.4. Питание обеспечивает максимальное время непрерывной работы 16 часов.

3. Устройство и работа пульта.

- 3.1. Конструкция пульта.
- 3.1.1. ПУ выполнен в виде выносного блока, устанавливаемого на станке или УЧПУ. Несущим элементом конструкции служит пластина, к которой, с одной стороны крепится плата с кнопками, светодиодами и резисторами, а с другой самоклеящаяся пленка с надписями (в зависимости от УЧПУ) на кнопки. Выходной разъем может быть типа 2РМ или DBB-37М.
- 3.2. Работа пульта управления.
- 3.2.1. На выходной разъем с УЧПУ подается 8 сигналов частоты, разделенных во времени (К1-К8). При нажатии любой клавиши, пульт выдает на выходной разъем частоту, соответствующую нажатой клавише (С1-С8).
- 3.2.2. Режимные сигналы «Реж 1» - «Реж 10», «Программа» и «Программа инв.» поступают из УЧПУ на соответствующие светодиоды VD1-VD12 для сигнализации.

4. Комплектность.

В комплект поставки входят:	
- пульт управления	шт
- эксплуатационная документация, паспорт	1 шт

5. Свидетельство о приёмке.

Пульт управления соответствует техническим условиям МСП.108.002.00 ТУ и признано годным к эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя.

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий МСП.108.002.00 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства – 3 года со дня продажи.
- 6.3. Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 630087, г.Новосибирск, пр.К.Маркса, 30
Телефон: (383) офис: 346-39-81, 346-37-79
лаборатория: 2780-504, 28-999-19
Тел./факс: (383) 346-39-81, 2780-504
E-mail: msp@chpu.ru
<http://www.chpu.ru>
для почты 630087, г.Новосибирск а/я 69

